

НУТЕР

ПАСПОРТ

ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА



СЕРИЯ SGC

SGC-4100S



**Отправьте нам
ОТЗЫВ О ТОВАРЕ!**



idea@huter.su

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что приобрели подметальную машину торговой марки «Hüter». Продукция «Hüter» отличается надежностью и высоким качеством исполнения.

При покупке изделия в розничной торговой сети требуйте проверки его работоспособности и комплектности, а также штампа торгующей организации и даты продажи в гарантийном талоне.

Если у Вас есть вопросы, предложения и пожелания по данному товару, присылайте их по адресу idea@huter.su.

Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	4
2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ	4
3. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
4. ОБЩИЙ ВИД.....	6
5. КОМПЛЕКТНОСТЬ	7
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	7
7. СБОРКА	8
8. ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ, ЗАПУСК, ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ.....	11
9. ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ.....	18
10. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ.....	19
11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ ...	19
12. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	20
13. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ.....	23

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Перед началом использования подметальной машины (далее машина) внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации.

В инструкции подробно описан процесс подготовки, запуска и технического ухода за машиной. Следуйте данным инструкциям, и подметальщик станет для Вас надежным помощником на долгие годы.

Представленная документация содержит минимально необходимые сведения для применения изделия. Изготовитель вправе вносить в конструкцию и комплектацию изменения, которые могут быть не отражены в настоящем документе, без предварительного уведомления. Внешний вид изделия, так же, может отличаться от изображения в руководстве по эксплуатации. Дата производства указана в серийном номере устройства в формате ггмм с 16 по 19 символы.

Правила реализации продукции определяются предприятиями розничной торговли в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Используйте машину только по ее назначению – для очистки ровных и твердых поверхностей.

2. Перед использованием машины внимательно изучите руководство по эксплуатации. При передаче устройства в третьи руки прикладывайте к нему данное руководство.

3. Запрещается работать с машиной в утомленном или болезненном состоянии, а также в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и лицам, не достигшим совершеннолетия.

4. Оператор или пользователь несет ответственность за несчастные случаи или риск по отношению к другим людям или их собственности.

5. При работе с машиной используйте средства защиты (защитные очки, перчатки, обувь, подошвы которой не скользят, не широкую одежду, наушники при длительной работе).

6. Следите за тем, чтобы Ваши руки и ноги, а также одежда находились как можно дальше от вращающихся и нагревающихся элементов.

7. Не работайте с машиной на склоне, это увеличивает риск получения травм.

8. Работать разрешено только вдали от открытых источников огня, искр. Курение во время работы запрещено.

9. Запрещается заполнять топливный бак работающего или горячего двигателя. Заправку производить только на открытом воздухе

10. Запрещается вносить изменение в конструкцию устройства. А также использовать не оригинальные запасные части.

11. Перед запуском проверьте надёжность соединений, затяжку болтов и гаек.

12. Обязательно натяните тросики рукояток приводов колес и щеток.

13. Ремонт устройства должен осуществляться только в уполномоченном сервисном центре.

14. Перед постановкой машины в закрытое помещение на хранение дайте двигателю остыть.

3. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ










	Перед использованием читать паспорт		Не производить очистку шнека руками
 	Не прикасаться к вращающимся частям машины во время работы	 	Опасность получения травм вращающимися частями машины
	Рычаг привода шнека/щетki		Подсос топлива
	Рычаг дроссельной заслонки (ручка газа)		Рычаг привода колес
	Рычаг управления воздушной заслонкой		Кран подачи топлива

Таблица 1. Знаки безопасности

4. ОБЩИЙ ВИД




Рис. 1. Общий вид




Рис. 2. Общий вид

- | | |
|--|---|
| 1. Двигатель | 8. Ручка стартера |
| 2. Рычаг поворота щетки/ковша | 9. Топливный бак |
| 3. Рычаг привода шнека | 10. Корпус воздушного фильтра |
| 4. Рычаг привода колес | 11. Соединительный узел насадок |
| 5. Рукоятка управления (верхняя часть) | 12. Рабочая насадка
(Щетка/снегоотбрасыватель) |
| 6. Рукоятка управления (нижняя часть) | 13. Колеса |
| 7. Рычаг переключения скоростей | 14. Панель управления |

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Подметальная машина в сборе с двигателем	1 шт
Щетка уборочная	1 шт
Рукоятка управления с панелью в разборе	1 шт
Крепежный комплект	1 шт
Паспорт изделия	1 шт
Ручка поворота щетки	1 шт

Таблица 2. Комплектность

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель SGC/Серия	4100S
Мощность, л.с.	6,5
Скорости вперед/назад	5 / 2
Ширина подметаемой поверхности, см	70
Диаметр щетки, см	40
Возможность подключения снегоуборочного модуля	Есть
Ширина захвата снега, см*	56
Высота захвата снега, см*	42
Тип стартера	Ручной
Поворотная щетка	Да
Объем топливного бака, л	3,6
Вес, кг.	84

Таблица 3. Технические характеристики.

* С насадкой – снегоборщиком.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию машины без предварительного уведомления с целью улучшения его потребительских качеств.

7. СБОРКА

1. Установите на корпус подметальщика нижнюю часть рукоятки управления и закрепите ее при помощи болтов и ключей из комплекта.




Рис. 3. Установка рукоятки управления




Рис. 4. Закрепление рукоятки управления на раме

2. Установите верхнюю часть рукоятки на нижнюю.




Рис. 5. Установка верхней рукоятки управления

3. Закрепите верхнюю часть рукоятки управления при помощи болтов из комплекта.




Рис. 6. Закрепление верхней рукоятки управления

4. Закрепите тросы привода щетки и колес на рычагах привода.




Рис. 7. Установка и закрепление тросов

5. Натяните тросы привода щетки и колес при помощи винта, закрутив его по часовой стрелке.




Рис. 8. Натяжка троса

! Внимание!

Недостаточная натяжка тросов способствует проскальзыванию ремней, что ведёт к повышенному износу ремней.

6. Установите и закрепите рычаг переключения скоростей.




Рис. 9. Установка рычага переключения скоростей.

8. ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ, ЗАПУСК, ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Подготовка к запуску.

**Внимание!**

Двигатель поставляется без масла.

1. Залейте масло в картер двигателя, используйте минеральное масло 5w30.

Рекомендуется использовать моторное масло вязкостью 10W40 (для плюсовых температур) для 4-х тактных двигателей с воздушным охлаждением. Вязкость моторного масла должна соответствовать средней температуре воздуха.

Замена масла производится первый раз после 10 моточасов работы, второй и последующие каждые 25 моточасов работы.

Производитель рекомендует использовать оригинальное фирменное моторное масло «**HUTER**» для 4-х тактных двигателей.




Рис.10 Масло «HUTER»




Рис. 11. Заливка масла в двигатель

2. Проверьте уровень масла перед пуском двигателя, используя щуп.




Рис. 12. Щуп для проверки уровня масла

3. Редуктор машины уже заправлен смазкой, необходимо через каждые 25 часов работы добавлять по 20-30 грамм смазки для червячных редукторов (Литол 24 или аналог).

4. Залейте в бак бензин, используйте АИ-92.

5. Отрегулируйте рычаги привода колес и щетки, натяните тросы.

6. Смажьте все вращающиеся и движущиеся элементы подметальной машины машинным маслом, добавьте немного масла на поворотный узел желоба (для снегоуборочного модуля).

Смена рабочего модуля.

Подметальная машина имеет возможность выполнять функции снегоотбрасывателя. Для этого вам необходимо приобрести и подключить к машине сменный снегоуборочный модуль, для этого:

1. Открутите болты крепления защитного кожуха ремней и снимите его.




Рис. 13. Снятие крышки защитного кожуха

2. Открутите 4 крепежных болта сцепного устройства. Два с левой стороны и два с правой.




Рис. 14. Откручивание крепежных болтов

3. Затем отсоедините рабочий модуль от устройства.




Рис. 15. Отсоединение рабочей насадки

4. Присоедините необходимый рабочий модуль и затяните 4 крепежных болта сцепного устройства. Два с левой стороны и два с правой.




Рис. 16. Затягивание крепежных болтов

5. Установите на место защитный кожух и затяните болты.




Рис. 17. Установка защитного кожуха

⚠ Внимание!

При использовании снегоуборочного модуля добавьте немного моторного масла на механизм поворота желоба для облегчения его вращения.

Запуск двигателя

1. Откройте топливный кран, расположенный под воздушной заслонкой.




Рис. 18. Открытие топливного крана

2. Закройте воздушную заслонку, если двигатель холодный.




Рис. 19. Открытие топливного крана

3. Установите рычаг управления дроссельной заслонкой вправо, в положение «Черепашка».




Рис. 20. Открытие топливного крана

4. 5-6 раз нажмите на ручной насос подкачки топлива (праймер), тем самым закачайте топливо в карбюратор.




Рис. 21. Накачка топлива в карбюратор.

5. Включите зажигание, повернув рукоятку рычага в положение «ON»




Рис. 22. Включение зажигания

6. Запустите двигатель ручным стартером, для этого потяните за шнур стартера пока не почувствуете сопротивление, затем резко дерните за шнур так, чтобы двигатель завелся. Не отпускайте шнур резко, придерживайте его руками.




Рис. 23. Запуск двигателя ручным стартером

7. Откройте воздушную заслонку, когда двигатель нагреется.

⚠ Внимание!

Не работайте с подметальщиком при холодном двигателе.

⚠ Внимание!

Не рекомендуется оставлять заведённый не работающий подметальщик более чем на 15 минут, во избежание перегрева приводного ремня.

Работа, переключение скоростей и маневрирование

⚠ Внимание!

При переключении скоростей необходимо отпускать рычаги привода щетки и колес.

⚠ Внимание!

Не рекомендуется длительное использование машины на пониженных передачах.

1. Включите необходимую скорость, для этого используйте специальный рычаг, расположенный на панели управления. (Скорости, обозначенные буквой R – назад)




Рис. 24. Включение скорости

2. Для начала движения нажмите рычаг привода колес, расположенный справа на рукоятке управления




Рис. 25. Нажатие рычага привода колес

3. Для начала уборки нажмите рычаг привода щетки, расположенный слева на рукоятке управления




Рис. 26. Нажатие рычага привода щетки

4. При необходимости поменять направление уборки используйте рычаг поворота щетки. Для этого надавите сверху на рычаг, переставьте щетку в нужное положение и отпустите рычаг.

Выключение

При выключении машины, вначале отпустите рычаг привода колес, затем рычаг привода щетки, после чего поверните ручку зажигания в положение «Off».

Чтобы двигатель не замерз, оставьте его работающим еще на 5 минут после окончания уборки. Таким образом лишняя влага исчезнет и в следующее использование запустить двигатель будет легче.

9. ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ



Внимание!

Все мероприятия по чистке машины производятся при выключенном двигателе.

Чистка

После работы машину необходимо почистить. Для очистки шнека и желоба используйте щетку. Также для очистки машины можно использовать струю воды под давлением. После этого дать ему высохнуть. Отчистите двигатель щёткой или ветошью

Хранение



Внимание!

Опасность взрыва при воспламенении паров бензина.

Если подметальщик не планируется использовать более одного месяца или после окончания сезона следует:

- Слить бензин из топливного бака в канистру.
- Слить бензин с карбюратора, отвернув сливной болт.
- Слить масло из картера двигателя.
- Очистить машину.
- Протереть металлические части масляной тканью.
- Вывернуть свечу зажигания.
- Залить в свечное отверстие немного машинного масла и, прикрыв отверстие, несколько раз медленно провернуть коленчатый вал двигателя, используя рукоятку шнура стартера.
- Прокручивая вал двигателя установить поршень в верхнюю мёртвую точку. (открутите свечу зажигания, опустите в отверстие отвертку, медленно вытягивайте ручку стартера, пока не найдете верхнее положение поршня)

- Установить свечу зажигания, не надевая колпачка высоковольтного кабеля на свечу зажигания.
- Добавить смазку в редуктор.
- Накрыть машину и поместить на ровную поверхность в сухое и чистое помещение.
- Запрещается транспортировка и хранение двигателя с маслом не в горизонтальном положении.

10. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Интервал	Перед каждым использованием	Каждые 25 часов работы	Каждые 50 часов работы	Ежегодно, при необходимости
Проверка уровня масла в двигателе	X			
Замена масла в двигателе		X		
Отчистка воздушного фильтра		X		
Запрессовка смазки в редуктор шнека		X		
Чистка свечи зажигания и регулировка зазора		X		
Регулировка толкателей клапана				***
Удаление нагара с цилиндра, поршня				***

Таблица. 4. График проведения технического обслуживания

***Производится в специализированном сервисном центре.

11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Вероятная причина	Действия по устранению
Двигатель не включается	Неисправен выключатель	Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта
	Стерлись графитовые щетки в электростартере	
Двигатель гудит, но снегоуборщик не работает	Слишком твердый снег	Переместите в место с рыхлым снегом
	Шнек заблокирован	Отключите устройство от сети и разблокируйте шнек
	Поврежден, или не натянут ремень привода шнека	Проверьте натяжку тросика, или обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта
Повышенная вибрация, шум.	Поврежден шнек	Замените шнек.
	Ослабли крепёжные детали	Затяните крепления

Таблица 5. Возможные неисправности

Представленная документация содержит минимально необходимые сведения для применения изделия. Предприятие-изготовитель вправе вносить в конструкцию усовершенствования, не изменяющие правила и условия эксплуатации, без отражения их в эксплуатационной документации. Дата производства отражена в серийном номере устройства (первые четыре цифры после точки, в формате ггмм). Все замечания и вопросы по поводу информации, приведенной в документации, направлять по указанному адресу электронной почты.

12. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует работу подметальной машины на протяжении одного года со дня продажи.
- Гарантийный ремонт не производится при нарушении требований, указанных в паспорте и нарушении гарантийной пломбы (наклейки).
- Гарантия не распространяется на следующие расходные материалы и комплектующие подметальной машины: срезные болты, фильтр воздушный, фильтр топливный, резиновое фрикционное кольцо, свеча зажигания, ремень привода колес, ремень привода щетки/шнека, колесо, фара, аккумуляторная батарея, желоб для выброса снега, щетка.
- Гарантийный ремонт производится при наличии печати фирмы, даты продажи и подписи продавца.
- При отсутствии печати фирмы-продавца, даты продажи или подписи продавца гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.
- Гарантийный ремонт производится при наличии и полном совпадении серийных номеров на устройстве и в паспорте.
- Гарантийные обязательства не распространяются на резиновые детали и комплектующие, подверженные естественному износу, такие как:
 - Передающие приводные ремни
 - Фрикционное кольцо
 - Колесные покрышки
 - Демпфирующие элементы antivибрационной системы и прочие.
- Гарантийные обязательства также не распространяются на лакокрасочное покрытие, свечу зажигания, навесное оборудование (шнеки, АКБ и пр.)
- Гарантийные обязательства не распространяются на детали изделия, поврежденные в результате небрежного отношения, неправильной регулировки, ненадлежащего технического обслуживания с применением некачественных и нестандартных расходных материалов, попадания жидкостей и посторонних предметов внутрь изделия

Дорогой покупатель!

Выражаем Вам огромную признательность за выбор подметальной машины “Huter”. Мы делаем все возможное, чтобы наша продукция удовлетворяла Вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым стандартам.

Данное изделие имеет бытовое назначение, поэтому не подвергайте его чрезмерным нагрузкам.

Изготовитель устанавливает срок службы на подметальную машину 5 лет, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации подметальной машины “HUTER” составляет 1 год. Моментом начала эксплуатации считается дата, указанная Организацией-продавцом в гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Подметальная машина «Hüter» _____

зав № _____

Дата продажи _____

Наименование и адрес торговой организации _____

М.П.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

ФИО и подпись покупателя

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

М.П.


13. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

- **Абакан**, Молодежный квартал, 12/а, тел.: 8 (3902) 26-30-10, +7 908 326-30-10
- **Астрахань**, ул. Рыбинская, д.11, тел.: 8 (8512) 42-93-77.
- **Армавир**, ул. Карла Либкнехта, д.68/5, тел.: +7 962 855-40-18.
- **Архангельск**, Окружное шоссе, д.6, тел.: 8 (8182) 42-05-10.
- **Барнаул**, пр. Базовый, д.7, тел: 8 (3852) 57-09-55, 50-53-48.
- **Белгород**, ул. Константина Заслонова, д. 92, тел: 8 (4722) 217-585.
- **Благовещенск**, ул. Раздольная 27, тел. 8 914 601 0007.
- **Братск**, Пром.зона БЛПК, п 27030101, офис 26, тел: +7 914 939-23-72.
- **Брянск**, ул. 2-ая Почепская, д. 34А, тел: 8 (4832) 58-01-73.
- **Великий Новгород**, ул. 3-я Сенная, д.2А, тел: 8 (8162) 940-035.
- **Владивосток**, ул. Снеговая, д.119, тел: +7 904 624-03-29.
- **Владимир**, ул. Гастелло, д.8 А, тел: 8 (4922) 77-91-31, 8 (4922) 44-40-84.
- **Волгоград**, проспект Ленина д.69 "А" первый этаж, тел.: 8 (8442) 78-01-68 (доб.2 - сервис).
- **Вологда**, ул. Гончарная 4А; т.+7 981 507-24-12.
- **Воронеж**, ул. Электросигнальная, д.17, тел: 8 (473) 261-10-34.
- **Дзержинск**, ул. Красноармейская, д.15е, оф.21 тел: 8 (8313) 39-79-89.
- **Екатеринбург**, ул. Бисертская, 145, офис 6, тел.: 8 (343) 384-57-25.
- **Иваново**, ул. Спартака, д.13., тел 8 (4932) 77-41-11.
- **Иркутск**, ул. Тракторная, д.28, тел: +7 908 660-41-57 (сервис), 8 (3952) 70-71-62.
- **Йошкар-Ола**, ул. Мира, д.113 тел.: 8(8362) 49-72-32.
- **Казань**, ул. Поперечно-Авангардная, д.15, тел: 8 (843) 206-03-65.
- **Калининград**, ул. Ялтинская, д. 129, тел: 8 (4012) 71-95-04.
- **Калуга**, пер. Сельский, д.2А, тел: 8 (4842) 92-23-76.
- **Кемерово**, ул. Радищева, д.2/3, тел: 8 (3842) 65-02-69.
- **Киров**, ул. Потребкооперации, д.17, тел: 8 (8332) 21-42-71, 21-71-41.
- **Кострома**, ул. Костромская, д. 101, тел: 8 (4942) 46-73-76.
- **Краснодар**, ул. Грибоедова, д.4, литер "Ю", тел: +7 989 198-54-35.
- **Красноярск**, ул. Северное шоссе, 7а, тел: 8 (391) 293-56-69.
- **Курган**, ул. Омская, д.171Б, тел: 8 (3522) 630-925, 630-924.
- **Курск**, ул. 50 лет Октября, д.126 А. Тел.: 8 (4712) 36-04-46, 8 (4712) 77-13-63.
- **Липецк**, ул. Боевой проезд, д.5, тел: 8(4742) 52-26-97.
- **Магнитогорск**, ул. Рабочая, д.109, стр. 2, тел.: +7 919 342-82-12.
- **Москва**, ул. Нагатинская, д.16 Б, тел: 8 (499) 584-44-90.
- **Москва**, Ильменский проезд, д. 9А, стр. 1, тел.: 8 (495) 968-85-70.
- **Москва**, Сигнальный проезд 16, строение 3, корпус 4, офис 105, тел.: +7 906 066-03-46.
- **Москва**, ул. Никопольская, д.6, стр.2, тел.: 8 (495) 646-41-41, +7 926 111-27-31.
- **Мурманск**, ул. Домостроительная, д. 21/2, тел.: +7 960 020-46-59, +7 960 020-46-83.
- **Набережные Челны**, Мензелинский тракт, д.52, склад 6 тел 8 (8552) 250-222.
- **Нижний Новгород**, ул. Вятская, д.41, тел: 8 (831) 429-05-65 доб.2.
- **Нижний Тагил**, ул. Индустриальная, д.35, стр.1, тел.: 8 (3435) 96-37-60.
- **Новокузнецк**, ул. Щорса, д.15, тел: 8 (3843) 20-49-31.
- **Новосибирск**, ул. Даргомыжского, д.13, этаж 1, помещение 2 (правое крыло), тел. 8 (383) 373-27-96.
- **Омск**, ул. 20 лет РККА, д.300/3, тел: 8 (3812) 38-18-62, 21-98-18, 21-98-26.
- **Оренбург**, пр. Бр.Коростелевых, д.163, тел: 8 (3532) 48-64-90.
- **Орёл**, пер. Силикатный, д.1, тел: 8 (4862) 44-58-19.
- **Орск**, ул. Союзная, д.3, тел: 8 (3532) 37-62-89.
- **Пенза**, ул. Измайлова, д.17а, тел: 8 (8412) 22-46-79.
- **Пермь**, ул. Левченко, д.1, лит.Л тел.: 8 (342) 254-40-78.

- **Петрозаводск**, район Северная Промзона, ул. Заводская, д. 10 А, тел.: 8 (812) 309-87-08.
- **Псков**, ул. Леона Поземского, д.110, тел.: 8 (8112) 700-181, 8(8112) 296-264.
- **Пятигорск**, Черкесское шоссе, д.6, тел: +7 968 279-279-1, 8 (8652) 20-58-50.
- **Ростов-на-Дону**, ул. Вавилова, д.62Г, склад №11, тел: +7 928 279-82-34, 8 (863) 310-89-82.
- **Рязань**, ул. Зубковой, д. 8а (завод Точинвест), 3 этаж, офис 6, тел.: 8 (4912) 30-13-22.
- **Самара**, ул. Авиационная, д.1 лит.А, офис 45, тел: 8 (846) 207-39-08, 8 (846) 276-33-05.
- **Санкт-Петербург**, ул.Минеральная, д. 31, лит В, тел: 8 (812) 384-66-37.
- **Санкт-Петербург**, ул. Автобусная, д. 6В, тел: 8 (812) 309-73-78.
- **Саранск**, ул. Пролетарская, д.130А, база Комбината "Сура", тел.: 8 (8342) 22-36-37
- **Саратов**, ул. Пензенская, д. 2, тел: 8 (8452) 49-11-79.
- **Симферополь**, ул. Балаклавская, д.68, тел: +7 978 091-19-58.
- **Смоленск**, Краснинское шоссе, д.35Г, 1 этаж, тел: 8 (4812) 29-46-99.
- **Сочи**, ул. Гастелло, д.23А, тел: 8 (862) 226-57-45.
- **Ставрополь**, ул. Коломийцева, д. 46, тел.: +7 961 455-04-64, 8 (8652) 500-727, 500-726.
- **Стерлитамак**, ул. Западная, д.18, литер А тел.: 8 (3472) 294-410.
- **Сургут**, ул. Базовая, д. 5, тел.: 8 (3462) 758-231, доб.1-офис, доб.2-сервис.
- **Тамбов**, проезд Монтажников, д.2Г, тел: 8 (4752) 42-98-98, +7 964 130-85-73.
- **Тверь**, пр-т. 50 лет Октября, д.15б, тел: 8 (4822) 35-17-40.
- **Томск**, ул. Добролюбова, д.10, стр.3 тел: +7 952 801-05-17.
- **Тольятти**, ул. Коммунальная, д.23, стр.2 тел: 8 (8482) 651-205.
- **Тула**, Ханинский проезд, д. 25, тел: 8 (4872) 38-53-44 / 37-67-45.
- **Тюмень**, ул. Судостроителей, д.16, тел: 8 (3452) 69-62-20.
- **Удмуртская Республика**, Завьяловский р-н, д. Пирогово, ул. Торговая, д.12, тел: 8 (3412) 57-60-21 / 26-03-15.
- **Улан-Удэ**, ул.502км. д.160 оф 14. Тел. 8(3012) 20-42-87.
- **Ульяновск**, ул. Урицкого, д.25/1, склад №2, тел: 8 (8422) 27-06-30, 27-06-31.
- **Уфа**, ул. Кузнецовский затон, д.20, тел.: 8 (347) 246-28-43 (сервисный центр); 8 (347) 214-53-59 (офис).
- **Хабаровск**, ул. Индустриальная, д. 8а, тел:8 (4212) 79-41-73.
- **Чебоксары**, Базовый проезд, д.15, тел: 8 (8352) 35-53-83, 21-41-75.
- **Челябинск**, ул. Морская, д.6, тел: 8 (351) 222-43-15, 222-43-16.
- **Череповец**, ул. Архангельская, д. 47, склад №10, тел: +7 911 517-87-92.
- **Шахты**, Ростовская область, пер. Сквозной, д. 86а, тел. офис +7 961 428-87-69, СЦ +7 909 406-63-11.
- **Ярославль**, Тутаевское шоссе, д. 4, офис 1, офис: 8 (4852) 69-52-09, сервис: 8 (4852) 66-32-20.
- **Казахстан, г. Алматы**, Илийский тракт, 29, тел: (727) 225 47 45, 225 47 46.
- **Казахстан, г. Нур-Султан (Астана)**, ул. Циолковского 4, склад 8а, тел +7 (771) 754 02 45.
- **Казахстан, г. Караганда**, ул. Молокова 102, тел: +7 (707) 469 80 56.
- **Казахстан, г. Шымкент**, ул. Толе би 26, корп.1, офис 206 тел: (7252) 53-72-67.

Полный актуальный список сервисных центров Вы так же можете посмотреть на сайте www.huter.su

Для заметок



Изготовитель (импортер):
«Хютер Техник ГмбХ»
Потсдамерштрассе 92, 10785, Берлин, Германия
Сделано в КНР
www.huter.su
ред. 1